




Anleitung

PPPoE Einwahl mit einem
D-Link DIR-615



1. Starten Sie den Internet Browser Ihres PCs (i.d.R. Internet Explorer oder Mozilla Firefox) und geben Sie in die Adressleiste <http://192.168.0.1> ein.
2. Stellen Sie sicher, dass das Internet-Kabel an dem mit INTERNET beschrifteten Anschluss eingesteckt ist.
3. Klicken Sie nun auf (1) **Login, ohne ein Passwort** eingegeben zu haben.

Product Page: DIR-615

Hardware Version: Hx Firmware Version: 8.05

D-Link

LOGIN

Log in to the router

User Name :

Password :

1

WIRELESS

TBits.net GmbH

Internet- und Netzwerk-Services

Hausanschrift:
Albuchstraße 4
73553 Alfdorf

Postanschrift:
Brühlweg 9
73553 Alfdorf

www.tbits.net info@tbits.net
Telefon: +49(0)7172/18391-0
Fax: +49(0)7172/18391-99



4. Im nun folgendem Fenster klicken Sie auf (1) **Internet Connection Setup Wizard**.

Product Page: DIR-615		Hardware Version: Hx Firmware Version: 8.05			
D-Link					
DIR-615 //	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
INTERNET	<p>INTERNET CONNECTION</p> <p>There are two ways to set up your Internet connection you can use the Web-based Internet Connection Setup Wizard, or you can manually configure the connection.</p> <p>INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD</p> <p>If you would like to utilize our easy to use Web-based Wizards to assist you in connecting your new D-Link Systems Router to the Internet, click on the button below.</p> <p style="text-align: center;">1 </p> <p>Note: Before launching these wizards, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package.</p> <p>MANUAL INTERNET CONNECTION OPTIONS</p> <p>If you would like to configure the Internet settings of your new D-Link Systems Router manually, then click on the button below.</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Manual Internet Connection Setup"/></p>				<p>Helpful Hints...</p> <p>If you are new to networking and have never configured a router before, click on Internet Connection Setup Wizard and the router will guide you through a few simple steps to get your network up and running.</p> <p>If you consider yourself an advanced user and have configured a router before, click Manual Internet Connection Setup to input all the settings manually.</p> <p>More...</p>
WIRELESS SETTINGS					
NETWORK SETTINGS					

5. Klicken Sie hier nun auf (1) **Next**.

Product Page: DIR-615 Hardware Version: Hx Firmware Version: 8.05



WELCOME TO THE D-LINK INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link router and connect to the Internet.

- Step 1: Set your Password
- Step 2: Select your Time Zone
- Step 3: Configure your Internet Connection
- Step 4: Save Settings and Connect

1

WIRELESS

6. Vergeben Sie ein (1) **Passwort** und wiederholen Sie die Eingabe bei (2) **Verify Password**, um Ihren Router vor Fremdzugriffen zu schützen, klicken Sie auf (3) **Next**.

Product Page: DIR-615 Hardware Version: Hx Firmware Version: 8.05



STEP 1: SET YOUR PASSWORD

By default, your new D-Link Router does not have a password configured for administrator access to the Web-based configuration pages. To secure your new networking device, please set and verify a password below:

Password: **1**
 Verify Password: **2**

3

WIRELESS

7. Nachdem Sie die richtige (1) **Zeitzone (GMT+01:00)** ausgewählt haben klicken Sie auf (2) **Next**.

Product Page: DIR-615

Hardware Version: Hx Firmware Version: 8.05

D-Link

STEP 2: SELECT YOUR TIME ZONE

Select the appropriate time zone for your location. This information is required to configure the time-based options for the router.

1 (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna ▾

Prev

2 Next

Cancel

Connect

WIRELESS

TBits.net GmbH

Internet- und Netzwerk-Services

Hausanschrift:
**Albuchstraße 4
73553 Alfdorf**

Postanschrift:
**Brühlweg 9
73553 Alfdorf**

www.tbits.net info@tbits.net
Telefon: +49(0)7172/18391-0
Fax: +49(0)7172/18391-99



8. Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein, wählen Sie (1) Address Mode **Dynamic IP**

Tragen Sie unter (2) **User Name** Ihren Benutzernamen ein, bei (2) **Password** tragen Sie Ihr **Password** ein und wiederholen die Eingabe des **Passwortes** bei (4) **Verify Password**. Klicken Sie auf (5) **Next**.

Product Page: DIR-615

Hardware Version: Hx Firmware Version: 8.05

D-Link

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (PPPOE)

To set up this connection you will need to have a Username and Password from your Internet Service Provider. If you do not have this information, please contact your ISP.

Address Mode : **1** Dynamic IP Static IP

IP Address :

User Name : **2**

Password : **3**

Verify Password : **4**

Service Name : (optional)

Note: You may also need to provide a Service Name. If you do not have or know this information, please contact your ISP.

DNS SETTINGS

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

Prev **5** Next Cancel Connect

WIRELESS

TBits.net GmbH

Internet- und Netzwerk-Services


Hausanschrift:
**Albuchstraße 4
73553 Alfdorf**

Postanschrift:
**Brühlweg 9
73553 Alfdorf**


www.tbits.net info@tbits.net
Telefon: +49(0)7172/18391-0
Fax: +49(0)7172/18391-99



9. Klicken Sie (1) **Connect**.




10. Warten Sie die Zeit ab. Klicken Sie auf (1) **Continue**.



- 11.** Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf (1) **STATUS**, und überprüfen Sie unter (2) **Network Status** den Status Ihrer Verbindung, dieser sollte auf **Connected** stehen.

Product Page: DIR-615 Hardware Version: Hx Firmware Version: 8.05



D-Link

DIR-615 // SETUP ADVANCED TOOLS **1 STATUS** SUPPORT

DEVICE INFO LOGS STATISTICS INTERNET SESSIONS ROUTING TABLE WIRELESS IPV6

DEVICE INFORMATION

All of your Internet and network connection details are displayed on this page. The firmware version is also displayed here.

GENERAL

Time : 2009/01/01 00:13:04
Firmware Version : 8.05, Wed, 3, Jul, 2013

WAN

Connection Type : PPPoE
Cable Status : Disconnected
2 Network Status : Disconnected

MAC Address : C8:D3:A3:04:EB:C5
IP Address : 0.0.0.0
Subnet Mask : 0.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Primary DNS Server : 0.0.0.0
Secondary DNS Server : 0.0.0.0

Helpful Hints...
All of your WAN and LAN connection details are displayed here.
[More...](#)

- 12.** Die Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. Sie können Ihren Internet Browser nun schließen.